



Zusatz-Einbauanleitung Modelle 196/197

Peugeot Boxer - Fiat Ducato - Citroen Jumper / ab Bj. 2007

- Beachten Sie zusätzlich die Allgemeine Einbauanleitung für Kunststoff-Innenkotflügel -

Modell 196

1. Reinigen und konservieren der Radkästen gegen Rost vor der Montage der Innenkotflügel.
2. Wenn das Fahrzeug über einen Original-Spritzschutz verfügt, bitte vor dem Einbau der LOKARI's abmontieren.
3. Lösen der oberen Befestigungsschraube der Stoßstange.
4. Montieren der Innenkotflügel an den vormarkierten Punkten und mit dem Spritzschutz (siehe 2.) wieder mit Schraube befestigen.
5. Montieren der Kunststoffwürfel in die Öffnungen auf der Rückseite der LOKARI's und mit 2 Schrauben den PE-Würfel befestigen.
6. Beenden der Montage der Innenkotflügel durch Befestigung mit einer einzigen Schraube an die vordere Radkante (siehe Markierung am LOKARI).

Modell 197

1. Reinigen und konservieren der Radkästen gegen Rost vor der Montage der Innenkotflügel.
2. Wenn das Fahrzeug über einen Original-Spritzschutz verfügt, bitte vor dem Einbau der LOKARI's abmontieren.
3. Lösen von zwei Befestigungsschrauben der Stoßstange.
4. Innenkotflügel an den Stoßstangenpunkten wieder mit Schrauben befestigen.
5. Montieren der Kunststoffwürfel in die Öffnungen am vorderen Bereich der Originalkotflügel und verschrauben der LOKARI's mit den PE-Würfeln.
6. Ist das Fahrzeug ein Last-Transporter, den Original Spritzschutz nicht entfernen.

Wichtige Montagehinweise: Hersteller-Garantie prüfen bei Karosserie-Verschraubungen. Eventuelle Karosseriebohrlöcher mit Rostschutzfett füllen, aus Dichtmasse einen kleinen Ring um das Bohrloch formen und den Innenkotflügel festschrauben. Bei der Montage der Innenkotflügel unbedingt Arbeitshandschuhe tragen, um eine Verletzung durch scharfe Kanten zu verhindern.

Mehr unter: www.lokari.eu

Additional Installation Instructions Models 196/197

Peugeot Boxer - Fiat Ducato - Citroen Jumper / from yoc 2007

- Also note the General Installation Instructions for plastic (PE) inner fender -

Model 196

1. Clean and preserve the wheel arches against rust before mounting the inner fenders.
2. If the vehicle has an original splash, please dismount before installing the LOKARI's.
3. Unfasten the upper mounting screw of the bumper.
4. Lift the mudguard on the right position and mount the inner fenders again at the pre-marked points and with the splash guard (see 2.) with screws.
5. Mounting of the plastic cubes into the holes on the back of the LOKARI's with 2 screws.
6. Finish the installation of the inner fenders by fastening with a single screw on the front wheel rim (see marking on the inner fender).

Model 197

1. Clean and preserve the wheel arches against rust before mounting the inner fenders.
2. Unfasten two of the bumper screws.
3. Lift the mudguard on the right position.
4. Refasten two of the bumper screws.
5. Mounting of the plastic plugs into the opening of the front part of the original mudguard and fasten the LOKARI mudguard with the plastic plug with a screw.
6. If the vehicle is a lorry, do not remove the original splash guards.

Important Installation Information: Check manufacturer's warranty on body glands. Fill the drillhole with antirust grease, form a small ring form of sealant around the drillhole and fix the screws tight. Wear work gloves when mounting the inner fender to prevent injury from sharp edges.

More at: www.lokari.eu



**Installation supplémentaires Instructions Modèle 196/197
Peugeot Boxer - Fiat Ducato - Citroen Jumper / AC de 2007**

- A noter également les instructions générales d'installation pour le plastique (PE) de l'aile intérieure -

Modèle 196

1. Nettoyez et préserver les passages de roue contre la rouille avant de monter les ailes intérieures.
2. Si le véhicule dispose d'un splash d'origine, se il vous plaît démonter avant d'installer le LOKARI de.
3. Défaire la vis de fixation supérieure du pare-chocs.
4. Soulever le garde-boue sur la bonne position et monter les ailes intérieures nouveau aux points pré-marqués et le garde-boue (voir 2.) avec des vis.
5. Montage des cubes de plastique dans les trous à l'arrière de la LOKARI est avec deux vis.
6. Terminez l'installation des ailes intérieures en fixant avec une seule vis sur la jante de la roue avant (voir le marquage sur l'aile intérieure).

Modèle 197

1. Nettoyez et préserver les passages de roue contre la rouille avant de monter les ailes intérieures.
2. Défaire deux des vis de pare-chocs.
3. Soulevez le garde-boue sur la bonne position.
4. Rattacher deux des vis de pare-chocs.
5. Montage des bouchons en plastique dans l'ouverture de la partie avant du garde-boue d'origine et fixer le garde-boue LOKARI avec le bouchon en plastique avec une vis.
6. Si le véhicule est un camion, ne retirez pas les garde-boue d'origine.

Informations importantes d'installation: Vérifiez la garantie du fabricant sur les glandes du corps. Remplissez le trou de forage avec de la graisse antirouille, former une petite forme en anneau de mastic autour du forage et fixer les vis sont bien serrés. Porter des gants de travail lors du montage de l'aile intérieure pour éviter les blessures par des objets tranchants.

Plus sur: www.lokari.eu